



- **Evitez la crevaision** (perforation jusque 6 mm) pendant toute la durée de vie du pneu.
- Par force centrifuge, **forme une couche protectrice** dans la surface interne de la bande de roulement du pneu, sans se déposer sur la jante ni sur la valve.
- **Evitez le sous-gonflage, la déformation** et le changement prématuré du pneu.
- **Compatible tous pneus tubeless.**
- Ne protège pas contre les perforations des flancs du pneu.

S'utilise aussi pour : motoculteurs, brouettes, tondeuses auto-portées, micro tracteurs...

Conseils du PRO: Ne convient pas aux véhicules de tourisme et utilitaires. Ne pas utiliser sur tout véhicule dépassant 50 km/h.



Non compatible avec les pneus équipés de chambres à air.

Tenir hors de portée des enfants.

SADAPS BARDAHL
ZI TOURNAI Ouest 2
Rue du Mont des Carriers, 3
B-7522 Tournai - Belgium
Tél.: +32 (0)69 59 03 60
www.bardahl.fr
www.quicktrds.fr

Réf. 4939
739493 R4

1le



Lot N°. Expiration date :



BARDAHL®

ANTICREVAISON PRÉVENTIF

PNEUS TUBELESS



Photos non contractuelles



1 Agiter vigoureusement le bidon.



2 Placer la valve à 12 heures. Tirer le bouchon et la pipette d'injection, détacher le démonte-obus.



3 A l'aide du démonte-obus, extraire l'obus de la valve et dégonfler totalement.



4 Raccorder le prolongateur sur la valve. Injecter le produit dans le pneu (selon calcul du volume ci-dessous).



5 Remonter l'obus.



6 Regonfler selon la préconisation constructeur. Rouler immédiatement après avoir injecté le produit.



Calcul du volume maximum :

A Largeur de la bande roulante en mm (entre chaque bord de la partie sculptée).

B Diamètre intérieur du pneu en mm (à partir de la fin des sculptures de la bande roulante).

Volume d'anticrovaision à injecter (ml)

Autoporté, motoculteur, brouette	AxBx0.008
----------------------------------	-----------

Environnement :

